معرفي

سيستم

تصفیه

خانه آب

محمد عسكري



به نام خدا



دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اتوماسیون صنعتی

پروژه نهایی

محمد عسکری	نام و نام خانوادگی
۸۱۰۱۹۸۴۲۱	شماره دانشجویی
14.4/11/4.	تاریخ ارسال گزارش

بخش اول

در بخش اول به توضیح قسمت های مختلف پروژه میپردازیم: ابتدا به پیاده سازی دکمه روشن و خاموش میپردازیم:

بخش اول: پمپ آب از کوهستان به مخزن حذف سنگ های بزرگ

در این بخش پمپ شماره یک آب را از کوهستان به سمت مخزن حذف سنگ های بزرگ هدایت می کند که در ادامه با مشکلی برخورد نکنیم.

یک سنسور ارتفاع برای مخزن اضافه شده که وقتی آب به سطح مشخصی رسید پمپ متوقف شود.

بخش دوم: پمپ آب به مخزن گندزدایی

از بالای مخزن قبلی با نصب پمپ های شماره ۲ آب را به مخزن گندزدایی پمپ میکنیم. در مسیر یک فشارسنج برای سنجش جریان آب قرار می دهیم. این سنسور اگر به ۱۰ بار رسید دریچه مخزن گندزدایی طی ۱۰ ثانیه ۵۰ درصد باز می شود اگر به ۱۵ بار رسید تا ۷۵ درصد باز میشود

اگر به ۲۵ بار رسید کامل باز می شود(برداشت شخصی از متن صورت پروژه)

بخش سوم: گندزدایی

مخزن گندزدایی یک سنسور سنجش ارتفاع دارد که اگر آب در این مخزن به ارتفاع ۱۰ متر رسید دریچه شیر برقی بسته میشود و به مدت ۲۰ ثانیه اکسیژن به مخزن پمپ میشود و میکسر این مخزن روشن می شود.

بخش چهارم: فیلتر ذغال و سنگریزه

پس از ۲۰ ثانیه پمپ بعدی روشن می شود تا آب را به مخزن حذف سنگریزه و ذغال ببرد. در این لوله ها یک سنسور فشار سنج هم قرار میدهیم که وقتی به مقدار ۳ بار رسید دریچه شیر برقی این مخزن را باز می کند تا سنسور سنجش ارتفاع مخزن به ۱۵ متر برسید و بعد بسته می شود. ۱۵ ثانیه در این بخش صبر میکنیم.

بخش پنجم: مرحله دوم گندزدایی:


در این بخش بعد از ۱۵ ثانیه قبلی آب را با یک مخزن گاز کلر ترکیب میکنیم که توسط یک دمپر که ۴۰ درصد باز می شود این کار انجام میگیردو شیر برقی مخزن بویلر روشن می شود تا وارد مخزن بویلر شوند. بویلر شروع به بالا بردن دمای آب تا ۵۰ درجه می کند و وقتی که دما توسط دماسنج به ۵۰ درجه رسید به بخش نهایی می رویم.

بخش ششم: پمپ آب به منازل:

هنگامی که دما سنج ۵۰ درجه را نشان داد پمپ نهایی آب را به منازل پمپ می کند

زیر بخش دوم


ابتدا tag های برنامه ladder را معرفی میکنیم:



در ادامه نتورک ها را توضیح می دهیم:

در نتورک ۱ به پیاده سازی دکمه استپ و استارت پرداخته ایم.

تا هنگامی که دکمه استاپ روشن باشد سیستم خاموش است و وقتی دکمه استاپ خاموش شد اگر دکمه استارت را بزنیم متغیر output که مشخصه فعال بودن سیستم است روشن میشود.



در نتورک Ω_{e} و Vهم پمپ های اولیه را در صورت خاموش یا روشن بودن سیستم تنظیم میکنیم.

```
Network 2: Timer for Adder

Comment

%DB5
"Timer3"


%M1.2 %DB5.DBX6.0 TON
Ton
Time

T#1S — PT ET T#0MS
```


در نتورک ۲و۳ برای افزایش لول آب در تانکر اولی از یک تایمر برای اضافه کردن لول آب استفاده میکنیم

```
Network 4: Control level of tank 1 and add Pressure
  Comment
      %MD20
                                           SUB
                                                                                                ADD
      "Lvl_T1"
                                           Dint
                                                                                                Dint
                                               ENO
       Dint
                             %MD20
                                                      %MD20
                                                                                  %MD80
                                                                                                            %MD80
                             "Lvl_T1" — IN1
                                               OUT - "Lvl_T1"
                                                                                                          - "PS1"
                                                                                                    OUT -
                                                                                            IN1
                                  2 — IN2
                                                                                           - IN2
```

در نتورک ۴ هنگامی که لول آب در تانک شماره ۱ به مقدار کافی رسید فشار لوله را بالا میبریم و لول آب منطقا کاهش می یابد.




در نتورک شماره ۸ وضعیت شیر برقی آنالوگ مخزن Areation basin را با توجه به فشار لوله قبلی تنظیم میکنیم



در نتورک شماره ۹ باتوجه به باز شدن شیر فشار لوله را کاهش می دهیم و لول تانک بعدی را افزایش می دهیم




در نتورک شماره ۱۰ پس از رسیدن لول تانک به ۱۰ متر ابتدا شیر را می بندیم سپس میکسر و واحد اکسیژن را به مدت ۲۰ ثانیه روشن می کنیم.



در نتورک شماره ۱۱ پس از ۲۰ ثانیه واحد اکسیژن و میکسر مخزن را خاموش میکنیم و فشار لوله را بالا میبریم.

در نتورک های ۱۲ و ۱۳ بعد از اینکه فشار به مقدار ۳ بار رسید پمپ را روشن میکنیم و دریچه دیجیتال بعدی را باز میکنیم که منطقا لول تانک قبلی را کاهش می دهد و لول تانک بعدی را افزایش می دهد.



در نتورک های ۱۴ و ۱۵ ۲ ثانیه بعد از روشن شدن پمپ آن را خاموش می کنیم

```
▼ Network 16: open Valve 3

Comment

**MD28

**LM_T3"

TON
Time

Ton
Time

**Valve3"

**MainBasin"

Dint
15

T#155

pT


ET

T#0M5
```

در نتورک ۱۶ لول تانک ۳ را بررسی میکنیم که اگر به ۱۵ متر رسید ۱۵ ثانیه صبر میکنیم تا ته نشین شود و سپس دریچه دیجیتال بعدی را باز میکنیم. همچنین متغیر main basin را برای نتورک های بعدی فعال میکنیم.




در نتورک ۱۷ دمپر را ۴۰ درصد و میکسر را کامل روشن میکنیم. همچنین لول تانک را کاهش می دهیم چون آب در حال وارد شدن به بویلر است. دما را هم کم کم افزایش می دهیم.



در نتورک های ۱۹ ۱۸ و ۲۰ پمپ ۵ را با توجه به دمای بویلر کنترل میکنیم و ۱۰۰ میلی ثانیه پس از اینکه پمپ روشن شد و آب جدید وارد بویلر شد دمای آن را صفر می کنیم.

حالا آب تصفیه شده در لوله های انتقال است!

در ادامه این بخش به HMI میپردازیم:



برای تمامی مقادیر بیان شده المان های مشخص کننده مقدار تعبیه شده است و در ویدیو نشان داده می شود که سیستم کاملا به درستی کار میکند.